



НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Возможные неисправности	Возможные причины	Средства
Не работает двигатель	Отсутствие электроэнергии	a) Проверить плавкие предохранители b) Проверить термостаты
Двигатель работает, но нет пламени, с остановкой блока	a) Нет искры на электродах b) Форсунка закупорена c) Нет подачи топлива	a) Проверить правильное расположение электродов и очистить их b) Очистить или заменить форсунку c) Проверить уровень дизтоплива в системе, проверить чистоту фильтра линии и насоса*
Горелка запускается. Есть пламя, но потом останавливается	a) Грязный фоторезистор b) Форсунка плохо распыляет	a) Почистить фоторезистор b) Почистить или заменить форсунку
Пламя не постоянное, короткое и с искрами	a) Форсунка плохо распыляет b) Давление насоса слишком низкое c) В топливе вода	a) Очистить или заменить форсунку b) Проверить и поднять давление
Пламя коптит	a) Форсунка плохо распыляет b) Слишком мало воздуха при горении	a) Очистить или заменить форсунку b) Проверить регулярность открывания атмосферного клапана, проверить, не грязнена ли крыльчатка*